





CARE INSTRUCTIONS:

TO BE ASSEMBLED ON A CLEAN, DRY AND SMOOTH SURFACE.
WIPE CLEAN WITH A SOFT DAMP CLOTH.
NEVER USE SCOURERS, ABRASIVES OR CHEMICAL SOLVENTS.
CHECK AND TIGHTEN ALL PARTS REGULARLY.
KEEP AWAY FROM MOISTURE AND DIRECT SUNLIGHT.
STORE IN A DRY PLACE. FOR INDOOR USE ONLY.

WARNING:

DO NOT STAND, SIT OR LEAN ON THIS UNIT.
DO NOT USE THIS TABLE AS A STEP LADDER OR AS A CHOPPING SURFACE.
ENSURE THIS TABLE IS USED ONLY ON A FLAT SURFACE.
DO NOT USE THIS TABLE UNLESS ALL BOLTS AND SCREWS ARE FIRMLY SECURED.
DO NOT PLACE HOT ITEMS SUCH AS COFFEE CUPS DIRECTLY ON THE SURFACE OF THIS FURNITURE ITEM.

MAXIMUM SAFE LOAD: 22 lb.






INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

ASSEMBLEZ CE PRODUIT SUR UNE SURFACE PROPRE, SÈCHE ET LISSE.
NETTOYEZ CE MEUBLE AVEC UN CHIFFON DOUX ET HUMIDE.
N'UTILISEZ JAMAIS DE PRODUITS À RÉCURER, D'ABRASIFS OU DE SOLVANTS CHIMIQUES.
VÉRIFIEZ ET SERREZ RÉGULIÈREMENT TOUTES LES PIÈCES.
CONSERVEZ CE MEUBLE À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ ET DE LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL.
CONSERVEZ CE MEUBLE DANS UN ENDROIT SEC.
POUR UNE UTILISATION À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT.

AVERTISSEMENT :

NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT, NE VOUS ASSEYEZ PAS ET NE VOUS APPUYEZ PAS SUR CE MEUBLE. N'UTILISEZ PAS CETTE TABLE COMME ESCABEAU OU COMME SURFACE DE COUPE. ASSUREZ-VOUS QUE CETTE TABLE EST UTILISÉE UNIQUEMENT SUR UNE SURFACE PLANE.
N'UTILISEZ PAS CETTE TABLE SI TOUS LES BOULONS ET VIS NE SONT PAS SOLIDEMENT FIXÉS. NE PLACEZ PAS D'OBJETS CHAUDS TELS QUE DES TASSES À CAFÉ DIRECTEMENT SUR LA SURFACE DE CETTE TABLE.

CHARGE MAXIMALE DE SÉCURITÉ : 10 kg.

①			
1	x1	2	x3
②			
③	