



Zander Lounge Chair

ASSEMBLY INSTRUCTIONS







CARE INSTRUCTIONS:

WIPE CLEAN WITH A SOFT DAMP CLOTH. DO NOT USE ABRASIVE MATERIAL AND SOLVENTS. SPOT CLEAN IF NEEDED. STORE IN A DRY PLACE. CHECK AND TIGHTEN ALL PARTS REGULARLY. FOR INDOOR AND DOMESTIC USE.


WARNING:

DO NOT STAND ON THE CHAIR. USE ONLY ON A FLAT SURFACE. DO NOT USE UNTIL ALL SCREWS, BOLTS AND KNOBS ARE FIRMLY SECURED. ADULT ASSEMBLY REQUIRED. FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY.

MAXIMUM SAFE LOAD: 220 lb.


<p>A x 1</p> 	<p>C x 9</p> 	
<p>B x 6</p>  <p>Feet tied with red rope in the carton</p>	<p>D x 6</p> 	

STEP 1



If the chair is unstable after assembly, adjust it by increasing or decreasing part C if needed.

STEP 2









INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

NETTOYEZ AVEC UN CHIFFON DOUX ET HUMIDE. N'UTILISEZ PAS DE MATÉRIAUX ABRASIFS NI DE SOLVANTS. NETTOYEZ LES TACHES SI NÉCESSAIRE. CONSERVEZ CE PRODUIT DANS UN ENDROIT SEC. VÉRIFIEZ ET SERREZ RÉGULIÈREMENT TOUTES LES PIÈCES. POUR UN USAGE INTÉRIEUR ET DOMESTIQUE UNIQUEMENT.


AVERTISSEMENT :

NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT SUR LA CHAISE. UTILISEZ CE PRODUIT UNIQUEMENT SUR UNE SURFACE PLANE. N'UTILISEZ PAS CE MEUBLE TANT QUE TOUTES LES VIS, TOUS LES BOULONS ET TOUS LES BOUTONS NE SONT PAS FERMEMENT FIXÉS. ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS. LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES.

CHARGE MAXIMALE DE SÉCURITÉ : 100 kg.

<p>A x 1</p> 	<p>C x 9</p> 	 <p>A</p>
<p>B x 6</p>  <p>Les pieds sont attachés avec une corde rouge dans le carton</p>	<p>D x 6</p> 	

ÉTAPE 1



Si la chaise est instable après l'assemblage, elle peut être ajustée en ajoutant ou en soustrayant la partie C selon les besoins.

ÉTAPE 2

